

LALIZAS Σωσίβια Αφρού, SOLAS/MED

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να μάθετε την ορθή χρήση και τοποθέτηση του σωσιβίου. Ως εκ τούτου, προτείνεται η εκπαίδευση/πρακτική εξάσκηση, με σκοπό να εξοικειωθεί ο χρήστης με τα χαρακτηριστικά και την ορθή τοποθέτηση του σωσιβίου.

Σημαντικό! Εάν χρησιμοποιείτε σωσίβιο που προορίζεται για βρέφη / παιδιά, βοηθήστε το βρέφος / παιδί να φορέσει σωστά το σωσίβιο και σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζει σωστά στο σώμα του.

Για να φορέσετε το σωσίβιο (ή να βοηθήσετε ένα βρέφος/ παιδί να φορέσει το σωσίβιο) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το σωσίβιο από τη θήκη αποθήκευσης. Ανοίξτε τις αγκράφες.
2. Φορέστε το σωσίβιο, όπως θα φορούσατε μια ζακέτα.
3. Κλείστε τις αγκράφες.
4. Ρυθμίστε τη ζώνη μέσης ώστε να εφαρμόζει το σωσίβιο σφιχτά στο σώμα σας.
5. Εάν το μοντέλο του σωσιβίου φέρει ιμάντα καβάλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 - α) Περάστε τον ιμάντα μεταξύ των ποδιών και κλείστε την αγκράφα.
 - β) Ρυθμίστε τον ιμάντα, για καλή εφαρμογή.

Δείτε αναλυτικά τα βήματα στις παρακάτω φωτογραφίες:

70176 LALIZAS Σωσίβιο Αφρού Advanced, SOLAS/MED (Βρεφικό)



Βήμα 1

Ξεκουμπώστε τις 2 αγκράφες του σωσιβίου.



Βήμα 2

Φορέστε το σωσίβιο όπως φοράτε τη ζακέτα.



Βήμα 3

Κουμπώστε τις 2 αγκράφες του σωσιβίου.



Βήμα 4

Τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι να εφαρμόσει καλά η ζώνη πάνω στο σώμα του βρέφους.

70177 & 70178 LALIZAS Σωσίβια Αφρού Advanced, SOLAS/MED (Παιδικό & Ενηλίκων)



Βήμα 1

Ξεκουμπώστε τις 2 αγκράφες του σωσιβίου.



Βήμα 2

Φορέστε το σωσίβιο όπως φοράτε τη ζακέτα.



Βήμα 3

Κουμπώστε τις 2 αγκράφες του σωσιβίου.



Βήμα 4

Τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι να εφαρμόσει καλά η ζώνη πάνω στο σώμα.

72214, 72215, 722141 & 722151

**LALIZAS Σωσίβιο Αφρού Αναδιπλούμενο Compact, SOLAS/MED
(Ενηλίκων & Παιδικό)**



Βήμα 1

Ξεκουμπώστε τις 2
αγκράφες του σωσίβιου.
Ξεδιπλώστε το σωσίβιο.



Βήμα 2

Περάστε το σωσίβιο,
πάνω από το κεφάλι σας.



Βήμα 3

Κουμπώστε την αγκράφα και
τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι να
εφαρμόσει η ζώνη πάνω σας.



Βήμα 4

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να χρησιμοποιείτε τον ιμάντα
καβάλου. Περάστε τον ιμάντα καβάλου ανάμεσα
στα πόδια σας και κουμπώστε την αγκράφα.
Προσαρμόστε τον ιμάντα.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να πηδήξετε στο νερό: Κρατήστε το σωσίβιο σφιχτά με τα χέρια σας και πηδήξτε κατακόρυφα στο νερό.



Οι παραπάνω οδηγίες είναι διαθέσιμες ως ναυτιλιακά σήματα σε διάφορα μεγέθη και μπορούν να δοθούν μαζί με τα σωσίβια.

Αποθήκευση

Τα σωσίβια πρέπει να αποθηκεύονται σε σκοτεινό, καθαρό και στεγνό χώρο, που μπορεί να προσεγγιστεί άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην συμπιέζετε τα σωσίβια. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να φθείρουν το σωσίβιο. Αποφύγετε την αποθήκευση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Καθάρισμα

- Ξεπλύνετε το σωσίβιο με φρέσκο νερό μετά από χρήση σε αλμυρό νερό.
- Αφήστε το να στεγνώσει φυσικά πριν από την αποθήκευση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο ή άλλη μέθοδο τεχνητού στεγνώματος για το σωσίβιο σας.

Διαστήματα συντήρησης

Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις SOLAS / MED. Συνιστάται συχνός οπτικός έλεγχος για τυχόν φθορές (σκισίματα, αλλοιώσεις) στο ύφασμα του σωσίβιου ή στα επιμέρους εξαρτήματα (ιμάντες / αγκράφες). Εάν διαπιστώσετε φθορά στο σωσίβιο ή στην ορθή λειτουργία της αγκράφας, μην χρησιμοποιήσετε το σωσίβιο και επικοινωνήστε με την εταιρεία LALIZAS ή με εξουσιοδοτημένο σταθμό επιθεώρησης της LALIZAS.

Διαδικασία επιθεώρησης

1. Τοποθετήστε σωσίβιο σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια. Ελέγξτε οπτικά το σωσίβιο για φθορές, όπως μικρές σχισμές ή τρύπες ή / και φθορές στην επιφάνεια από χημικές ή θερμικές αλλοιώσεις ή χαλάρωση στις ραφές. Βεβαιωθείτε ότι το σωσίβιο είναι στεγνό πριν από την αποθήκευση.
2. Ελέγξτε την ανακλαστική ταινία (επιφάνεια και πρόσφυση).
3. Ελέγξτε τις αγκράφες για σωστή λειτουργία.
4. Βεβαιωθείτε ότι το λαμπάκι σωσίβιου και η σφυρίχτρα είναι τοποθετημένα και λειτουργούν σωστά. Επίσης, βεβαιωθείτε πως οι ανακλαστικές ταινίες δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.

Οποιαδήποτε φθορά στην επιφάνεια του σωσίβιου (π.χ. σχισμές, τρύπες στο ύφασμα, αλλοιώσεις, χαλάρωση των ραφών, αλλαγή χρώματος ή βλάβη στις αγκράφες/στις ραφές) μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του σωσίβιου. Εάν διαπιστώσετε φθορά στο σωσίβιο ή στην ορθή λειτουργία της αγκράφας (όπως αναφέρεται παραπάνω) μην χρησιμοποιήσετε το σωσίβιο και επικοινωνήστε με την εταιρεία LALIZAS ή με εξουσιοδοτημένο σταθμό επιθεώρησης της LALIZAS.